Instructions:

1. Clean area to be repaired, removing any loose debris.
2. Peel away liner and center patch over hole, pressing firmly around all edges (Figure A).
3. Apply only enough compound to cover the mesh (Figure B). Allow to dry.
4. Sand area lightly then apply second thin finishing coat of compound. Sand to a smooth finish when dry (Figure C). Apply additional finish coats if necessary.

A

Instructions:

1. Nettoyer entièrement la surface à réparer et la débarrasser de tout débris.
2. Retirer la pellicule protégeant la pièce et centrer celle-ci sur le trou, en pressant fermement sur tout le contour (Figure A).
3. Appliquer juste assez de pâte à jointoyer pour couvrir la toile (Figure B). Laisser sécher.
4. Poncer légèrement la surface, puis appliquer une couche mince de finition de pâte à jointoyer. Poncer la surface sèche jusqu'à ce qu'elle soit lisse (Figure C). Au besoin, appliquer des couches de finition supplémentaires.

B

Instrucciones:

1. Limpie la superficie que desee reparar y libérela de todo residuo.
2. Retire la película protectora y coloque el parche sobre el agujero presionando firmemente en todo el contorno (Figura A).
3. Aplique suficiente pasta para juntas únicamente para cubrir la malla (Figura B). Deje secar.
4. Lije ligeramente la superficie y aplique otra capa de acabado fina. Cuando esté seca, lije la superficie hasta que quede lisa (Figura C). Aplique cuantas capas de acabado sean necesarias.

C

SAINT-GOBAIN
TECHNICAL FABRICS

Made in USA/Fabriqué aux États-Unis/Hecha en EE.UU

FibaTape is a registered trademark of Saint-Gobain Technical Fabrics
© 2007 Saint-Gobain Technical Fabrics

MP6

0 38662 10753 9